

ACRYTHINNER X 34

DILUENTE PER SFUMATURE A BASSO VOC.

.lavorazione



opacizzare la parte da sfumare

sgrassare con antisilicone

applicazione



Miscelare il prodotto 2 K in pistola 1 : 1 con ACRYTHINNER X 34 e applicare sulla parte opacizzata.

Applicare il diluente t.q. ed eseguire la sfumatura.

Note

La sfumatura deve essere eseguita all'interno dell'area opacizzata

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

